



免责声明

请您在使用本手册描述的产品前仔细阅读手册所有内容,以保障产品的安全有效地使用。阅读后请将本手册妥善保存以备下次使 用时查询。

请勿自行拆卸终端或撕毁终端上的封标,否则新大陆自动识别技术有限公司不承担保修或更换终端的责任。

本手册中的图片仅供参考,如有个别图片与实际产品不符,请以实际产品为准。对于本产品的改良更新,新大陆自动识别技术有限公司保留随时修改文档而不另行通知的权利。

本手册包含的所有信息受版权的保护,新大陆自动识别技术有限公司保留所有权利,未经书面许可,任何单位及个人不得以任何 方式或理由对本文档全部或部分内容进行任何形式的摘抄、复制或与其它产品捆绑使用、销售。

本手册中描述的产品中可能包括新大陆自动识别技术有限公司或第三方享有版权的软件,除非获得相关权利人的许可,否则任何 单位或者个人不能以任何形式对前述软件进行复制、分发、修改、摘录、反编译、反汇编、解密、反向工程、出租、转让、分许 可以及其它侵犯软件版权的行为。

系统更新风险警告:

本产品支持官方系统升级,刷第三方的 Rom 系统或者采用破解方式修改系统文件,可能会导致本产品发生故障并损坏或丢失数据, 有一定的安全风险。这些操作违反"新大陆自动识别三包服务协议",并将使您的保修失效。

新大陆自动识别技术有限公司对本声明拥有最终解释权。

版本记录

版本号	版本描述	发布日期
V1.0.0	初始版本。	2019-05-06

目	录	

第一章	:关于本手册	1
	介绍	1
	文档集合	1
	章节摘要	1
	获取更多	2
	服务指南	2
第二章	:开始	3
	介绍	3
	拆包	3
	配件(可选)	3
	入门指南	4
	MT66 外观	4
	座底外观	6
	安装电池	7
	移除电池	7
	电池充电	8
	充电/电池 LED 状态	9
	虚拟按键	10
	主机通讯	11
	安装 MicroSD 卡/Micro SIM 卡/PSAM 卡	12
第三章	使用 MT66	
	平机/重启/关机	13
	分 %// 重石/ 24// ·································	
	主屏幕	14
	状态图标及指示符	15
	安装程序软件	15
	卸载安装程序	16
	日期和时间设置	16
	显示设置	17
	铃声设置	17
	恢复出厂设置	18
	语言和输入法设置	19
	快捷万式	20
	图口小前件	20

第四章	如何识读条码	21
	一维条码采集	21
	二维条码采集	
	扫描设置	
	开启扫码	23
	输出模式	
	读码模式	
	触发按键	25
	前后缀	
	解码提示	
	编码格式	
	数据编辑	
	码制设置	
第五章	如何进行蓝牙通讯	31
第六章	如何进行 Wi-Fi 通讯	
	Wi-Fi 设置	
	IP 地址设置	
第七章	如何进行广域网通信	
	介绍	34
	移动教报设置	34
	APN 设置	
第八章	如何使用管理员工具	
	介绍	36
	第 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	36
	进入/退出用户模式	
笛力音	加何使田白名弟配罢工具	30
777 L		
	如何	
第十章	如何使用其它外设	40
	如何使用相机	40
	如何使用 GPS	41
	如何使用 NFC (可选)	
	如何使用内存清理工具	
第十一	章 如何升级系统	44
	在线升级	
	本地升级	
	使用 TF 卡升级	47
第十二	章 软件开发指南	

	开发环境	49
	非标准接口的使用	49
第十三章	i 维护与故障排除	50
	介绍	50
	使用 MT66 注意事项	50
	拆解与改装	50
	外接电源	50
	异常状况	50
	跌落损坏	50
	液晶显示屏	50
	叠放重物	50
	放置地点	50
	使用场合	50
	注意事项	51
	故障排除	52

第一章 关于本手册

介绍

本手册将详细介绍如何使用 NLS-MT66 无线数据终端以及相关的功能设定。

文档集合

MT66 的相关文档有:

- ◆ 《NLS-MT66 无线数据终端快速使用指南》: 说明如何快速使用 MT66。
- ◆ 《NLS-MT66 无线数据终端用户手册》:即本手册,说明如何使用及设定 MT66。

章节摘要

- ◆ 《第一章 关于本手册》 本手册的概括描述。
- ◆ 《第二章 开始》 列出 MT66 无线数据终端随机配件以及 MT66 入门指南。
- ◆ 《第三章 使用 MT66》 详细介绍如何设置以及使用数据终端。
- ◆ 《第四章 如何识读条码》 介绍如何识读一维、二维条码,如何进行条码配置。
- ◆ 《第五章 如何进行蓝牙通讯》 介绍如何使用蓝牙。
- ◆ 《第六章 如何进行 Wi-Fi 通讯》 介绍如何使用 Wi-Fi。
- ◆ 《第七章 如何进行广域网通信》 介绍如何进行广域网设置、通讯。
- ◆ 《第八章 如何使用管理员工具》 介绍如何使用管理员工具。
- ◆ 《第九章 如何使用白名单配置工具》 介绍如何使用白名单配置工具。
- ◆ 《第十章 如何使用其他外设》 介绍如何使用 Camera、GPS 以及 NFC 功能。
- ◆ 《第十一章 如何升级系统》 介绍如何升级系统。
- ◆ 《第十二章 软件开发指南》 介绍软件开发环境和非标准接口的使用。
- ◆ 《第十三章 维护与故障排除》 列出 MT66 数据终端在使用过程中可能遇到的问题。

获取更多

如需获取更多产品及支持信息,敬请访问新大陆自动识别技术有限公司官方网站: <u>http://www.nlscan.com</u>。

服务指南

总部客服中心		
电话	400-608-0591	
传真	0591-83979216	
地址	福州市马尾儒江西路1号新大陆科技园	
服务范围	全国	

第二章 开始

介绍

本章列出 MT66 无线数据终端以及随机配件, 演示如何安装、移除电池以及第一次如何使用 MT66。

拆包

- ◆ NLS-MT66 数据终端 1 部
- ◆ USB 数据线 1 根
- ◆ MT66 电源适配器 1 个
- ◆ 锂聚合物电池1块
- ◆ 腕带1根
- ◆ 快速使用指南1本

配件 (可选)

- ◆ MT66 底座 1 部
- ◆ MT66 底座电源适配器 1 部
- ◆ USB 数据线 1 根
- ◆ 四联充电器1部
- ◆ 手持枪把1部

入门指南

MT66 外观



1	音量+	2	音量-
3	左侧扫描键	4	底座接口
5	主键盘	6	电容屏
7	开机按键	8	电话听筒
9	蓝色 LED 指示灯	10	红色 LED 指示灯



11	扫描窗口	12	USB/耳机塞
13	右侧扫描键	14	电池后盖锁扣
15	扬声器	16	闪光灯
17	摄像头	18	RFID 读卡区(选配)

座底外观



5	Micro USB 接口		
3	电池充电槽	4	电源插座
1	电池充电指示灯	2	MT66 主机连接顶针

安装电池



步骤 1: 置入电池时,先将电池后盖锁扣向外掰开至图示位置,取下电池后盖。

步骤 2: 将电池顶部金属触点与机体内金属触点对接好并用力压下。

移除电池



步骤 1:关闭 MT66,拆掉手腕带,先将电池后盖锁扣向外掰开至图示位置,取下电池后盖。

步骤2:移除电池。

电池充电

可选用两种充电方式:

◆ 用电源适配器充电,电池充满电约需 4.5-5 个小时(设备关机或休眠):



注意: MT66 电力不足容易造成误动作,第一次使用时请先充电至少 8 小时,以确定 MT66 电池已充饱后再进行使用。

◆ 用底座充电:

步骤 1:将 MT66 插入底座充电槽或将电池放入底座的电池盒中。

步骤 2: 连接电源线。



注意: 当电池电量用完时,可能会无法开机,请先对 MT66 充电约 15 分钟,然后再按电源键开机。

充电/电池 LED 状态

◆ 设备直充:



MT66 充电/电池状态 LED				
蓝灯长亮	充电完成			
红灯长亮	正在充电			
红灯闪烁	低电报警			

注意: 当电池电量用完时,可能会无法开机,请先对 MT66 充电约 15 分钟,然后再按电源键开机。

◆ 使用底座充电:



MT66 底座充电/电池状态 LED			
绿灯长亮	充电完成		
红灯长亮	正在充电		
LED 灯灭	未插入电池		

注意: 底座指示灯状态仅与底座给电池充电的状态有关, 主机的充电状态请查看主机充电灯状态。



1	菜单键	2	主屏键
3	扫描键	4	返回键
5	回车键	6	电话功能键
7	功能切换键		

MT66 共设置 30 个物理按键,按键分功能键、数字/符号键、方向键、扫描键等。

主屏键: 回到主屏幕;

返回键:返回前一操作屏幕。

菜单键:显示最近使用的应用程序,点击所需应用程序即可开启。

电话功能键:用于拨打、挂机电话功能键。

功能切换键:用于切换按键功能

主机通讯

步骤 1: 通过 USB 数据线连接 MT66 上的 Micro USB 接口和电脑主机。

步骤 2:开启 MT66,在 MT66 界面上从顶部向下滑动触屏,进入通知栏界面。

步骤 3: 点击"已作为媒体设备连接"通知。

步骤 4: 勾选"媒体设备(MTP)"按钮,打开 USB 存储,此时可在电脑主机端看到新插入的 U 盘盘符,通过读写该盘下的文件,可将文件导出、导入设备。



安装 MicroSD 卡/Micro SIM 卡/PSAM 卡



- 步骤 1: 松开手腕带,取下后盖和电池,向下滑动并掀起卡座盖。
- 步骤 2:轻轻将 MicroSD 卡/Micro SIM 卡放入卡座(金属接触面朝里放置)。
- 步骤 3: 扣住卡座盖并向上滑动锁紧。
- 步骤 4:从左往右将 PSAM 卡推入卡槽。

第三章 使用 MT66

开机/重启/关机

安装好 SIM 卡和电池,并为 MT66 充好电后,便可开启使用 MT66。

开机:按住键盘区域右上角的开机按键 持续一段时间,设备出现开机画面,并进入 Android 操作系统。设备初始化 需要一定时间,请耐心等待。

重启:按住键盘区域右上角的开机按键 持续一段时间,弹出关机选项对话框,点击"重启",再点击"确定"重新 启动设备。

关机:按住键盘区域右上角的开机按键 持续一段时间,弹出关机选项对话框,点击"关机",再点击"确定"关闭 设备。





主屏幕

浏览MT66设备主屏幕:向左或向右滑动屏幕,即可查看主屏幕。

返回主屏幕:在任意界面按主屏键,即可返回到主屏界面。

打开应用:点击任意应用程序图标,即可打开该程序。

查看所有应用列表:点击应用程序列表图标,即可查看所有程序。



添加主屏幕上的程序图标:点击应用程序列表图标,打开应用程序界面,找到需要添加到主屏的应用程序图标,长按该图标并 拖动到屏幕空白位置即可。 **删除主屏幕上的程序图标:**在主屏幕界面下,找到需要删除的应用程序的图标,长按该图标并拖动到屏幕上方"X 移除"处即可。**注意:**此操作仅删除主屏下的快捷图标,如需彻底删除此应用程序,请参考《卸载安装程序》部分。

状态图标及指示符

状态图标及指示符位于屏幕顶部的状态栏,显示设备状态信息和通知。

图示	说明	图示	说明
(ît)-	WLAN	all	信号强度
*	蓝牙	オ	飞行模式
N Android 系统 正在通过 USB 传输文件 点按即可查看更多选项。	USB 连接	▶ Android 系统 已连接到USB调试 点按即可停用 USB 调试功能。	USB 调试
Š	未接来电	5	电池充电中
Į	新消息		电量满
2	静音模式	Di	振动模式

安装程序软件

MT66 可通过以下三种方法安装:

1. 通过在线软件商店下载 APK 并安装。

- 2. 下载软件安装包,存放在 MicroSD 卡上或通过 USB 线拷贝到设备中,然后使用文件管理器进行安装。
- 3. 用 USB 数据线连接电脑,在电脑端安装手机助手(比如百度手机助手)后,使用手机助手对设备进行程序软件安装。

卸载安装程序

点击应用程序列表,长按应用程序,显示并点击应用信息,点击卸载即可进行程序的卸载。



日期和时间设置

点击设置图标,在设置界面下选择"系统"->"日期和时间",根据需要选择设置日期或设置时间。



显示设置

点击设置图标,在设置界面下选择"显示",根据需要进行亮度/壁纸/休眠延时/字体大小等设置。



铃声设置

点击设置图标,在设置界面下选择"声音",根据需要设置提示音的开关与铃声。



恢复出厂设置

点击设置图标,在设置界面下选择"系统"->"重置选项重置"->"清除所有数据"->"回复手机出厂设置"->"清 除全部内容"即可恢复出厂设置





注意: 该操作会将设备恢复到设备出厂时的状态, 个人数据如图片、音乐等均被删除。

语言和输入法设置

系统语言设置: 点击设置图标,在设置界面下选择"系统"->"语言和输入法"->"语言",在列表中所需切换的系统语言 拖至最顶层。

输入法语言设置: 点击设置图标,在设置界面下选择"系统"->"语言和输入法"->"虚拟键盘"->"管理键盘"列表中选择所需切换的输入法。



快捷方式

在主屏幕界面,点击应用程序列表图标,点击按住并拖拽要添加的图标到主屏幕,方便用户使用。

窗口小部件

长按主屏幕界面任意空白处,选择"微件",滑动窗口小部件页面点击按住并拖拽要添加的窗口小部件到主屏幕。可以在设备 主屏幕上添加时钟、音乐播放器、日历等窗口小部件。用户可通过点击窗口小部件图标,打开窗口小部件。

第四章 如何识读条码

一维条码采集

调整 MT66 与条码形成的角度,或者调整二者的距离,让激光的宽度适当大于条码的宽度(约 4mm),从而获得最佳的读码 效果,如下图所示:





二维条码采集

调整 MT66 与条码的距离和角度,进行识读。最佳读码距离和角度为:

- 1. 使 MT66 的对焦灯位于目标码的中央。
- 2. 调整读码距离到适合触发读码的位置,如下图所示:
- 3. 调整读码角度:

使条码相对 NLS-MT66 的偏角 α 小于 45 度 (0 度最佳);

使条码相对 NLS- MT66 的仰角 γ 小于 45 度 (5 至 20 度最佳);

条码相对 NLS- MT66 的转角 β 可以为 0 至 360 度的任意角度。



扫描设置

₩?	1 🖹 📓 上午4:18	₩?		1 🖹 🖁 上午4:19		1 🛛 🖌 上午4:19
٩	在设置中搜索	\	扩展设置		く 扫描	设置
	竹奈		扫描设置		设置	测试
÷	开启		屏幕悬浮框设置		🔜 开启扫码	
Ô	安全性和位置信息 屏幕锁定		清理内存设置		▶ 输出模式 直接填充	
	用户和帐号 当前用户:机主	Q	节能设置		讲 读码模式 按下读码至超时	
Ť	无障碍	[@]	高可视模式		💎 触发按键	
п	屏幕阅读器、显示、互动控件	89	GPS工作模式		💵 前后缀	
669	扩展设置 参一窗口、扫描设置				🚯 解码提示	
(j)	系统 语言、时间、备份、更新				[]]]] 编码格式 _{自动}	

开启扫码

通过勾选来启用或禁用 MT66 的扫描功能



输出模式

MT66 提供三种输出模式:模拟键输出、广播输出、直接填充。

1. 模拟键输出:将扫描数据输出到键盘缓冲区,模拟键盘输入。

按键输出间隔(ms):在传输扫描数据的每个字符之间可以设置 0-100 毫秒的字符间隔。

2. 广播输出:应用程序通过接收系统广播获取扫描数据。

3. 直接填充: 在条码显示框中光标当前位置输出扫描数据。

覆盖输出: 在发送当前扫描的条码之前,清除条码显示框,以确保条码显示框中只显示最近扫描的数据。只有在选择模拟击 键或直接填充时,该特性才可用。

自动回车:扫描每个条形码后发送回车键。



读码模式

MT66 读码模式有:按下读码,松开停止、连续读码、按下读码至超时(超时时间可设置)、延迟读码(放开扫描键读码)

1. 按下读码,松开停止:按住扫描键,直到松开扫描键后,识读条形码。

2. 连续读码:按扫描键连续读取条形码。要暂停或恢复扫描操作,只需再按下扫描键。

扫码间隔 (ms): 设置读码间隔时间。

- 3. 按下读码至超时:按扫描键,直到超过设置时间后读码。
- 延迟读码(放开扫描键读码):按下扫描触发器以延迟至放开扫描键后读取条形码,建议:配合区域解码使用。
 读码超时时间(ms):设置扫码的超时时间值。

屏蔽重复条码间隔(ms):设置扫描程序再次读取相同条码之前的时间周期。

, 〔 扫描说	□ 丶 ■上午8:27 と置	➡ â <	设置
设置	测试	设置	测
颰 开启扫码		一 。 开启扫码 读码模式	
▶ 输出模式 直接填充		 按下读码,松开停 注续读码 	ш
 读码模式 按下读码至超时		扫码间隔(ms): 50 ● 按下读码至超时	±5钟2击刀1)
ም 触发按键		读码超时时间(ms)3	a 地 映 いう) 3000
💵 前后缀		屏蔽重复条码间隔(ms) 取消	: 0 确定
🔂 解码提示		自动	
[]]]]] 编码格式 _{自动}		■ 数据编辑	

触发按键

终端上的三个扫描键/手枪握把上的按键都可以作为扫描触发器。根据您的实际需要启用或禁用它们。

使用 SCAN 键触发:使用终端前面板上的扫描键作为扫描触发器。

侧面 SCAN 键触发:使用终端左侧/右侧的扫描键作为扫描触发器。

枪把 SCAN 键触发:使用连接到终端的手枪握把上的扳机作为扫描扳机。



前后缀

要设置前缀/后缀,请输入所需前缀/后缀的十六进制值,然后单击"OK"。例如,如果您想在每个条形码后面添加换行符,可 以将后缀设置为"0A";如果您想在每个条形码后添加回车字符,请将后缀设置为"0D"。



解码提示

终端可以使用声音/振动/ 指示灯显示读码完成。根据您的实际需要选择一个或多个选项。

声音: MT66 会发出短哔哔声,表示读码完成。

震动: MT66 震动表示读码完成。

指示灯: MT66 上的蓝色 LED 闪烁一次,表示读码完成。



编码格式

选择字符编码来解释条形码数据。

1. 自动: 自动判断条码内容的编码格式, 自动判断编码格式主要针对 UTF-8, GBK, ISO-8859-1 这三种格式, 存在误判的可能, 如果自动判断无法正确区分出编码格式, 则需要通过界面手动设置。

- 2. UTF-8: 占主导地位的 Unicode 编码。
- 3. GBK: 一种为汉字编码的字符。
- 4. ISO-8859-1: 一种覆盖西欧语言的通用字符编码。
- 5. 其他(手动设置): 当编码格式不在以上3种编码格式的范围内,需要手动设置。

注意:如果手动设置的编码格式系统不支持,或因拼写错误导致系统无法识别,将会导致设置失败。

	1 上午8:27			\square
く相相	街设置	<	扫描	设置
设置	测试		设置	
			开启扫码	E
₩ 7后扫吟		编码	四格式	_
▶ 输出模式 _{直接填充}				
一 读四措士			目动 UTF-8	
按时候式 按下读码至超时	d.	0 0	GBK	
_		0	SO-8859-1	
🕎 触发按键		0 1	其他	
▲ 前后缀			取消	确定
			编码格式 ^{自动}	
100 胜伪捉不			数据编辑	
编码格式				
自动			码制设置	

数据编辑

1

该特性允许您使用脚本编辑条形码数据。点击"加载脚本",在终端上选择所需的脚本文件,或者扫描包含脚本的 2D 条码,加载脚本。然后选择"执行脚本",点击"确定"。



码制设置

CM48M 的识读引擎码制设置:

1D 码制: 启用或禁用一维符号并设置其他条码参数。

2D 码制: 启用或禁用 2D 符号并设置其他条码参数。



高级:这里列出的功能是为了提高终端的扫描性能和能源效率。

区域解码:当选择时,终端只对瞄准模式直接瞄准的条码进行解码。

其他: 降噪处理、Exposure level、OCR 扫码、识读头电源计划功能设置

1. 降噪处理: 该功能是为了减少终端产生的图像中的噪声。然而,终端在使用此功能时,扫描速度略有下降。

2. 识读头电源计划

节能模式:终端内置的扫描仪在3秒钟不活动后自动关闭。

高性能模式:终端内置的扫描仪在15秒不活动后自动关闭。

3. OCR 扫码: 识读符合 ICAO 9303 的 TD1\TD2\TD3 规范的护照机读码和中国的身份证机读码。

	码制设置	🖹 🗵 12:08	■ ▲	■ 12:08 他		其他
1D码制 □ 区域解码 其他	2D码制	高级	 □ 降噪处理 以读头电声计划 节能模式 节能模式 高性能模式 		 □ 降噪处理 识读头电源计划 サポ快速 □ OCR扫码 	
			取消	确定	取消	

🖹 12:08

第五章 如何进行蓝牙通讯

在设备中开启蓝牙,可与其他蓝牙兼容设备(如计算机、手机)建立无线连接并交换信息。在没有固体障碍物的范围内使用 蓝牙连接可获得良好效果。

点击设置图标,在设置界面下找到"已关联的设备"->"蓝牙"设置项。

- 1. 确保要与 MT66 进行连接的设备启动了蓝牙,并开启了蓝牙可见性。
- 2. 点击蓝牙关闭/打开按钮,开启蓝牙并搜索其他蓝牙设备;
- 3. 在查找到的设备列表中,点击要连接的设备进行配对;
- 4. 在弹出的配对请求对话框输入 PIN 码后,或使用系统自动生成的 PIN 码。点击"配对"连接设备;
- 5. 点击已配对设备右边的图标,可进行取消配对和重命名等操作,可根据需求进行相应操作。



4 O 🗆

第六章 如何进行 Wi-Fi 通讯

Wi−Fi 设置

点击设置图标,在设置界面下找到"网络与互联网"->"WLAN"设置项。

- 1. 点击 WLAN 关闭/打开按钮,开启并搜索网络。如果 WLAN 已打开,设备将自动列出搜索范围内的网络;
- 2. 点击要连接的网络,在弹出的密码对话框输入密码;
- 3. 点击"连接",即可完成Wi-Fi连接。



IP 地址设置

在密码输入界面下,点击"高级选项",在高级选项下方中根据实际需要选择通过 DHCP 获取 IP 或设置静态 IP。

		* 💎 1	🛛 📋 下午	-5:00
÷	WLAN			
ſ	9839464636456 安全性 WPA2 PSK			
	密码 			
	🗌 显示密码			à à
	高级选项代理		^	à
	无 IP 设置		•	à
	DHCP		•	ì
	RJ-PSK-TKIP	取消	连接	â
				0

第七章 如何进行广域网通信

介绍

建立 4G 数据连接可以访问互联网。要建立 4G 数据连接,须确保 MT66 中安装了 Micro SIM 卡。 设备支持的网络包括 4G/3G/2G 联通、4G/3G/2G 移动、4G/3G/2G 电信。

移动数据设置

由于系统设置为Wi-Fi网络优先,当未连接Wi-Fi网络时,系统将使用广域网进行通信。 点击"移动数据"关闭/打开按钮,开启移动数据网络。



APN 设置

如果您在使用终端的移动数据时无法连接到 internet,您可能需要更改 MT90 上的 APN 设置来修复它:

1. 进入系统设置 -> 网络和互联网 -> 移动网络 -> 接入点名称 (APN)。

	♥ № 🗎 下午4:36			* ▼4G⊿ 🛙	下午3:15		* ▼4G⊿ 🛙	下午3:15
۹	在设置中搜索	÷	网络和互联网		:	÷	移动网络设置	
	网络和互联网 HLAN 终动网络 法量处罚、点点	٠	WLAN DIR-816		۰		漫游 漫游时连接到移动数据网络服务	
[00	已关联的设备 蓝牙、投射、NFC		移动网络	\mathcal{A}			启用4G 4G可提供更快更好的上网服务	۰
000 000 000	应用和通知 权限、默认应用	0	流量使用情况 已使用 0 B				系统选择 更改 CDMA 漫游模式	
	电池 76% - 还可用 4天5小时54分钟	0	热点和网络共享 关闭				接入点名称 (APN)	>
Ф	显示 壁纸、休眠、字体大小		SIM 🗧					
•)	声音 音量、振动、勿扰	07	VPN 无					
	存储 已使用 28% - 还剩 11.47GB	¥	飞行模式					
ê	快霸							

2. 点击屏幕右上角 ①。然后手动输入 APN 设置。您可以联系您的运营商或访问他们的网站,以获得正确的 APN 设置,或 检查移动设备上的 APN 设置,可以使用 SIM 卡访问互联网。

	* ▼ 4G ▲ 🛿 下午3:15
	+ :
CTNET Itnet	۲
CTWAP stwap	0
MS MS	

3. 按 MT66 上的返回键回到上一个屏幕,然后选择刚刚添加的 APN。

第八章 如何使用管理员工具

介绍

管理员工具用于设置 MT66 用户界面上可运行的应用程序。

管理员模式设置

点击"管理员工具",输入默认密码进入管理员模式界面,可重置管理员工具密码 (初始密码: 112233).



进入管理员模式,可进行应用管理、重置密码等设置

 应用管理:点击"应用管理"→"选择应用"→ 点击所需添加的应用或者点击已打钩的应用→ 点击"确定",进行添加 或者删除普通用户可使用的应用程序。



2. 重置密码: 管理员可进行密码重置



进入/退出用户模式

进入用户模式:点击右上角图标进入用户模式。

退出用户模式:点击右上角图标或按返回键,输入管理员模式密码,点击"确定"即可退出用户模式。

く 管	^{宮理} 员模式	20		用户模式	20
设置	2019-04-2	9 04:42	应用列表	<u>2019-04</u>	-29 04:42
应用管理 选取、移除供普通用]户使用的应用软件.	>			
重置密码 修改管理员的登录密	码.	>			
应用安装监听 用户模式下将新安装	的应用增加到应用列表			无任何可用的应用	
				人口にです。	

第九章 如何使用白名单配置工具

如何设置白名单配置工具

点击"快捷设置"→"白名单设置",输入密码(出厂默认"112233"),点击登录,然后根据您的实际需要自定义设置白名单 管理器。



第十章 如何使用其它外设

如何使用相机

点击系统自带的相机程序,使用拍照功能,在相机程序界面下各个按钮功能如下:



1. 设置:设置相机的闪光灯模式、曝光等级、白平衡设置以及其它设置。

2. 拍照按钮: 点击开始拍照、录像、或开始全景拍摄。

3. 录像: 点击可切换到录像。

用户也可通过网络下载其它相机应用或自行开发相机应用程序,实现拍照录像功能。

如何使用 GPS

点击设置图标,在设置界面下找到"安全性和位置信息"设置项。

- 1. 点击"位置信息"进入开启定位功能,可选择关闭/打开按钮。
- 2. 选择"模式",根据实现情况选择位置信息来源,辅助定位有WLAN和移动网络定位功能。
- 3. 通过第三方地图应用或其它 GPS 相关应用来定位当前所在位置。





如何使用 NFC (可选)

点击设置图标,在设置界面下找到"已关联的设备"设置项。

- 1. 点击"已关联的设备",在无线和网络界面下,开启"NFC"功能。
- 2. 安装 NFC 相关应用程序来读写 NFC 卡。



如何使用内存清理工具

在主屏幕界面上点击清理内存图标,即可清理内存,如下:



注意: 由于长时间使用设备,可能导致设备运行速度变慢,可进行内存清理或设备重启解决问题。

第十一章 如何升级系统

在线升级

选择"系统升级"进入系统升级界面后可以选择"检测更新"进行升级。



本地升级

- 1. 通过 PC 下载系统升级文件;
- 2. 使用 USB 线, 连接 MT66 及 PC, 选择"传输文件";

请选择 USB 的使用方式:
○ 为此设备充电 (又为此设备充电)
● 传输文件 将文件传输至其他设备
 传输照片 (PTP) 如果 MTP 不受支持,则传输照片或文件 (PTP)
 用作 MIDI 设备 将此设备用作 MIDI 设备
取消

- 3. 将 PC 上的升级包备份到 MT66 终端设备上任意位置;
- 4. 点击 MT66 终端设备系统升级图标 🚺 进入升级界面;



5. 进入系统升级界面后点击右上角图标 :



6. 选择"本地升级", 下滑找到存放"系统升级包"的位置, 然后选择该文件包, 进入最终升级界面;



7. 选择"立即更新"进行系统升级,或选择"重启后更新"进行系统升级,也可选择"稍后"取消更新。



使用 TF 卡升级

- 1. 将系统升级文件下载到 TF 卡中;
- 2. 将 TF 卡插入到终端设备上后开机;





4. 进入系统升级界面后点击右上角图标



5. 选择 "本地升级",进入选择升级文件界面;

	1	上午4:41
	系统升级	0 0 0
٥,	当前版本: MT66-X_V3.00.002	
小贴世 1 系统	上 茶升级能够增强系统稳定性 优化	系统运行
存	字储	
内	部存储	
外	部存储	
		取消
	检测更新	

 点击"外部存储",选择升级文件进入最终升级界面。选择"立即更新"进行系统升级,或者选择"重启后更新"进行 系统升级,也可选择"稍后"取消更新。

▲ 1 ¥ 上午4:33	● 🖬 1 🖹 1 上午4:35
1 系统升级	1 系统升级
选择升级文件	🌺 当前版本: MT66-X_V3.00.002
/storage/emulated/0	
Notifications	藝生言口
Pictures	系统将重启并升级,您确定立即 升级吗?
Podcasts	重启后更新
Ringtones	立即更新
MT65-W_Factory_V1.00.003.zip	稍后
检测更新	检测更新

第十二章 软件开发指南

开发环境

MT66 内核的 Android 版本为 8.1.0,开发时请使用不高于 8.1 版本的 Android SDK。

非标准接口的使用

请参考文档《新大陆 Android 无线数据终端软件开发指南》。

第十三章 维护与故障排除

介绍

本章列出MT66数据终端在使用过程中的注意事项及可能遇到的一般故障排除方法。

使用 MT66 注意事项

拆解与改装

请不要擅自拆解或改装终端部件,由此导致的终端损坏,本公司不承担保修责任。

外接电源

请使用终端自带的电源适配器,否则终端有损坏的危险。

异常状况

远离火源,充电时,当您发现有异常气味,出现过热或烟雾的情形时,请立刻关闭电源并从交流电插座上拔出插头,并与您的经销商或我们的客户服务中心联系。继续使用有起火、电击的危险。

跌落损坏

如果终端掉落地面并发生损坏,请立刻关掉电源并与您的经销商或我们的客户服务中心联系。

液晶显示屏

请不要重压或撞击液晶显示屏,以免导致液晶面板的玻璃破碎。如果液晶面板的玻璃破碎了,请不要触摸渗出的液体,以免 造成皮肤烧伤和感染。

叠放重物

不要将重物叠放在终端上,以免造成重物失去平衡并跌落,导致人身伤害。

放置地点

请不要将终端放置在不稳或不平的地方,以免导致终端跌落,造成人身伤害。请不要将终端放在有大量湿气或灰尘的地方, 这可能导致电击或起火的危险。请不要将终端长时间放置在阳光可以直射的地方。

使用场合

由于终端的无线模块所辐射的电磁波会影响一些仪器的使用,所以在严禁使用无线设备的特定场合,如飞机、加油站,切勿 使用终端的无线功能。

注意事项

- ◆ 不要使用损坏的或失效的电源适配器。
- ◆ 终端里面有内置电池请勿将设备投入火中以免引起爆炸。
- ◆ 充足电时,请将适配器从电源插座拔下,不要持续给设备充电。过度充电会缩短电池的寿命。
- ◆ 如终端在意外掉电或异常原因导致不能开机,请与您的经销商或我们的客户服务中心联系。
- ◆ 请不要将终端乱扔、跌落、撞击,以免造成液晶显示屏损坏、程序中断执行、存储器数据丢失或其他影响正常操作的后果。
- ◆ 请定期清洁识读窗口。请不要触摸扫描窗口的透光玻璃,以免划伤或弄脏玻璃,影响识读性能。
- ◆ 请不要用尖锐的物体接触触摸屏,以免导致屏幕损坏或内部电路短路。
- ◆ 请使用干软的布来擦拭终端。请不要使用湿布擦拭,不要使用苯稀释剂或其他挥发性的化学品,以免造成终端键盘与外 壳的变形、老化。
- ◆ 环境温度的突变会导致终端外壳结露,在此状况下操作终端有可能出现功能失常。请注意避免结露的发生,如果终端外 壳结露,请等到终端干燥后再使用。
- ◆ 请正确回收和处理终端设备。不能将终端设备作为城市生活垃圾处理。

故障排除

故障		排除士计
故障种类	故障描述	111陈刀公
键盘	键盘失灵 或键盘键值不对	可能是键盘线缆与主板插座之间接触松脱,或为键盘不良,请与售后服务 中心联系维修。
电池	充电时,指示灯不亮	检查电源适配器是否插上或接触是否良好。
	充电后使用不长时间 就提示电量不足	 1、查看电池电量,检查电池是否充满电。 2、重启设备,若失效,请与您的经销商或我们的客户服务中心联系。
	充电后开机 无电量显示	请重启,若还是失效,请与您的经销商或我们的客户服务中心联系。
USB	USB通讯不良	 1、检查通讯线是否插好,若未插好,请重新插入。 2、检查主机通讯口是否有异物,若有异物,请移除。 3、若以上情况若都正常,则可能是通讯口器件故障,请与售后服务中心联系 维修。
液晶	不显示	 1、检查终端电源开关是否打开,若没打开,请打开电源。 2、检查终端是否进入了休眠状态,若是,请按电源键退出休眠状态。 3、检查电池是否没电,若没电,请给电池充电。 4、若以上情况若都正常,则可能是液晶与主板通讯不良,请与售后服务中心 联系维修。
系统	无法正常开机	 1、检查电池电量是否耗尽,若耗尽,请为电池充电。 2、连接适配器后开机,若能开机则证明电池无电压,请继续充电,充电后仍 不能开机则说明为电池不良,请与售后服务中心联系维修。
	死机	 1、可能下载的应用程序导致终端死机,请检查您的应用程序是否安全。 2、可能是终端发生意外掉电,请长按电源键10s进行重启。 3、若以上情况无法解决死机问题,请与售后服务中心联系维修。



