充电提示

采集器/终端电力不足容易造成误动作，第一次使用时请先充电至少6小时,以确定电池已充饱后再进行使用。

电源适配器连接线缆USB插头端插入本采集器底部的USB接口。

正面外观

1	音量+	2	音量-
3	左侧扫描键	4	底座接口（选配）
5	光线距离传感器	6	前置摄像头（选配）
7	主键盘	8	LED指示灯
9	Micro USB		

背面外观

10	开机按键	11	摄像头（选配）
12	扫描窗口	13	闪光灯（选配）
14	右侧扫描键	15	NFC识读区（选配）
16	电池后盖锁扣	17	扬声器
18	背部扩展接口（选配）	19	功能键

键盘

1	菜单键	2	主屏键
3	功能键（默认扫描键）	4	返回键

LED状态

扫描/解码	
蓝灯闪烁一次	解码成功时
充电/电池状态	
蓝灯长亮	充电完成
红灯长亮	正在充电
红灯闪烁	低电报警

安装电池

步骤1：置入电池时，先将电池后盖锁移至解锁处并打开后盖。
步骤2：将电池顶部金属触点与机体内金属触点对接好并用力压下。

移除电池

步骤1：按住电源按键不动约5秒后关机，先将电池后盖锁移至解锁处打开后盖。
步骤2：移除电池。

安装Micro SD卡/SIM卡

步骤1：取下后盖和电池。
步骤2：将Micro SD卡/SIM卡/Micro SIM卡轻轻地推入卡座。
（金属接触面朝里放置）

条码采集

调整采集器/终端与条码的距离和角度，进行识读。
最佳读码距离和角度为：
1、使采集器/终端的对焦灯位于目标码的中央。
2、调整读码距离到适合触发读码的位置，如下图所示：
3、调整读码角度
使条码相对采集器/终端的偏角α小于45度(0度最佳)。
使条码相对采集器/终端的仰角γ小于45度(5至20度最佳)。
条码相对采集器/终端的转角β可以为0至360度的任意角度。

注意事项

1）禁止在暴晒及潮湿环境中进行充电，若电源适配器失效，请使用厂家认可的电源适配器进行更换。
2）请不要焚烧电池或使电池短路，否则可能发生爆裂，请使用厂家认可的电池进行更换。
3）由于采集器的无线模块所辐射的电磁波会影响一些仪器的使用，所以在严禁使用无线设备的特定场合，如飞机、加油站等，切勿使用采集器的无线功能！
4）如采集器在意外掉电或异常原因导致不能开机，请拔插电池进行复位。
5）请不要将采集器乱扔、跌落、撞击，以免造成液晶显示屏损坏、程序中断执行、存储器数据丢失或其他影响正常操作的后果。
6）请定期清洁识读窗口。请不要触摸扫描窗口的透光玻璃，以免划伤或弄脏玻璃，影响识读性能。
7）请使用干软的布来擦拭采集器。请不要使用湿布擦拭，不要使用苯稀释剂或其他挥发性的化学品，以免造成采集器键盘与外壳的变型、老化。
8）请不要将采集器的键盘面朝下放置，以免键盘误操作。
9）环境温度的突变会导致采集器外壳结露，在此状况下操作采集器有可能出现功能失常。请注意避免结露的发生，如果采集器外壳结露，请等到采集器干燥后再使用。

支持信息

关注新大陆官方微信
进入“产品服务”获得更多详细设置

http://www.nlscan.com

1060090233

新大陆
Newland

NLS-MT90

TD-LTE无线数据终端

快速使用指南

V1.2